ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE ELEMENTO SELF-SERVICE FREDDO

Ristorazione & Catering



Dichiarazione di conformità alle norme vigenti



Codice del modello :	•
Matricola nr:	•
Anno di produzione :	



Bendoni Inox S.r.l.

Via San Marco, 9 - Soci I-52010 BIBBIENA (Arezzo)
Tel. +39.0575.560231
Fax +39.0575.561362
info@bendoni.it
www.bendoni.it

INDICE GENERALE

1.0	INFORMAZIONI GENERALI
1.1	Presentazione
1.2	Origine
1.3	Collaudo e garanzia
1.4 1.5	Premessa Norme di sicurezza
2.0	APPLICAZIONI
2.1	Definizioni
2.2	Uso consentito
2.3	Uso non consentito
2.4	Rischi derivanti dal rumore
3.0	INSTALLAZIONE
3.1	Movimentazione
3.2	Disimballo
3.3	Posizionamento e fissaggio
3.4	Allacciamento elettrico
4.0	TERMOMETRO ELIWELL
4.1	Interfaccia utente
4.2	Tabella parametri
4.3	Schemi di collegamento
5.0	UNITA' CONDENSATRICE
5.1	Caratteristiche generali
5.2	Caratteristiche tecniche
5.3	Schema elettrico di collegamento
6.0	MODALITA' D'USO
6.1	Accensione
6.2	Variazione temperatura
7.0	MANUTENZIONE PERIODICA
7. 0 7.1	Pulizia della vasca
7.1	Controlli periodici
7.3	Guasti o malfunzionamenti
7.4	Avvertenze importanti
8.0	SMALTIMENTO RIFIUTI
8.1	Stoccaggio rifiuti
8.2	Demolizione
9.0	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
9 .0 9.1	Conformità CE
9.1	Conformità alle normative sanitarie
9.3	Dichiarazione di collaudo

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Presentazione

La Bendoni Inox S.r.l è lieta di annoverarLa tra i suoi Clienti e confida che la qualità del prodotto soddisfi pienamente le sue aspettative. Utilizzando componenti di prima qualità e sottoponendo i prodotti a numerosi e severi controlli durante la lavorazione contiamo di fornire apparecchiature in grado di garantire le migliori condizioni di sicurezza e di economia.

Non sono richieste particolari cure od interventi di manutenzione da parte di personale specializzato, salvo che nelle procedure iniziali d'installazione e nel caso di eventuali guasti o malfunzionamenti. Seguendo le istruzioni e le raccomandazioni contenute nel presente manuale, potrà ottenere un'ottima resa costante nel tempo del prodotto acquistato.

1.2 Origine

Tutti gli articoli da noi posti in commercio sono prodotti all'interno dell'area della Comunità Europea (**Origine CE**).

1.3 Collaudo e Garanzia

I prodotti da noi posti in commercio sono tutti sottoposti a collaudo visivo e funzionale e questo viene certificato dalla scheda di conformità allegata. La garanzia prestata sulle apparecchiature e sui componenti di nostra produzione ha la durata di mesi 24 dalla data di emissione della fattura e consiste nella fornitura gratuita delle parti da sostituire che a nostro insindacabile giudizio risultassero difettose. Naturalmente perché la garanzia abbia validità dovranno essere rispettate fedelmente tutte le avvertenze e modalità riportate sul presente manuale. Durante il periodo di garanzia saranno a carico del committente le spese concernenti le prestazioni d'opera, viaggi o trasferte, trasporto delle parti o apparecchiature da sostituire, mentre i materiali sostituiti in garanzia restano di nostra proprietà e devono esserci restituiti a cura e spese del committente.

1.4 Premessa

Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le indicazioni necessarie per un corretto uso, installazione, manutenzione e smaltimento dell'apparecchiatura da parte di personale specializzato. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che derivassero da un mancato rispetto delle norme riportate sul presente manuale e comunque per un uso dell'apparecchiatura diverso da quello previsto.

Raccomandiamo di conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni e per esibirlo dietro esplicita richiesta delle autorità sanitarie. Ci riserviamo la possibilità di non poter rilasciare un duplicato della dichiarazione di conformità allegata qualora l'originale andasse perduto e non avessimo la possibilità di verificare l'integrità ed il corretto utilizzo degli apparati soggetti a dichiarazione.

E' vietata la riproduzione e la copia anche parziale del presente manuale e di tutto quanto ad esso collegato

1.5 Norme di sicurezza generale

- ⇒ Prima del collegamento alla rete di alimentazione elettrica assicurarsi che la tensione e la frequenza di rete corrispondano a quelle riportate sulla targhetta caratteristiche o sul libretto di uso e manutenzione allegato.
- ⇒ Collegare sempre le apparecchiature elettriche ad un apposito interruttore magnetotermico differenziale onnipolare, ad una presa con messa a terra o ad una rete protetta da salvavita.
- ⇒ Far effettuare gli interventi d'installazione e manutenzione solo a personale qualificato e rispettare la manutenzione programmata periodica consigliata.
- ⇒ Non rimuovere le eventuali protezioni poste a difesa di parti contenenti collegamenti elettrici e di altre parti pericolose.
- Non inserire cacciavite o simili dentro alle griglie di protezione, e non avvicinarsi con le mani bagnate o a piedi scalzi alle parti elettriche.
- ⇒ Evitare sempre che, dopo ogni eventuale lavaggio con acqua corrente, ne ristagni una parte in prossimità dell'ubicazione degli impianti elettrici, nel qual caso occorre provvedere ad una perfetta asciugatura prima di ripristinare la tensione.

2 APPLICAZIONI (USO CONSENTITO E NON)

2.1 Definizioni

Questi articoli sono macchine agro-alimentari e sono destinate al trattamento dei prodotti alimentari. Sono progettate con gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la sicurezza e la salute dell'utilizzatore.

2.2 Uso consentito

Gli elementi self-service freddo da noi posti in commercio sono destinati al raffreddamento di cibo già cotto. Il cibo deve essere posizionato all'interno di appositi contenitori GN in acciaio inox, appoggiati sulla vasca dell'elemento fornito.

2.3 Uso non consentito

Non è consentito l'utilizzo dell'elemento self-service freddo per funzioni diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Rischi derivanti dal rumore

Leq nel punto più rumoroso a 1 mt in condizioni operative < 70 dB (A)

Lpc a 1 mt in condizioni operative < 130 dB (C)

Ambiente di prova

La prova è stata eseguita all'interno di una sala di esposizione di forma rettangolare priva di trattamenti fonoassorbenti. Nello spazio circostante la macchina erano assenti ostacoli rilevanti.

Condizioni operative della macchina

I rilievi sono stati eseguiti nella condizione più gravosa che corrisponde alla fase di partenza denominata "POOL DOWN".

3 INSTALLAZIONE

3.1 Movimentazione

La movimentazione degli apparati va effettuata con cura da personale idoneo e devono essere evitati urti, scossoni, trascinamenti. Devono essere mantenuti nell'imballo originale sino alla loro installazione e per eventuali successive movimentazioni devono essere nuovamente protetti con imballo in pluriboll o similare.

3.2 Disimballo

Prima di installare l'elemento self-service freddo occorre procedere al suo completo disimballo, avendo cura di rimuovere tutto il nailon con cui è protetto l'acciaio, facendo particolare attenzione che l'apparecchio non abbia subito danni durante l'immagazzinamento o durante il trasporto. In questo caso prima di collegare l'apparecchio rivolgersi al venditore del prodotto, o ad un tecnico specializzato che provvederà a controllare se i requisiti di sicurezza e di funzionamento sono integri. I rifiuti derivanti dall'imballaggio sono speciali assimilabili agli urbani e quindi possono essere smaltiti nei modi tradizionali.

3.3 Posizionamento e fissaggio

Per il posizionamento vanno tenuti in considerazione i fori di scarico ed i punti di allacciamento mentre il fissaggio non è necessario anche se consigliato.

3.4 Allacciamento elettrico

L'allacciamento elettrico deve sempre e solo essere eseguita da un elettricista professionista in grado di rilasciare certificazione che il lavoro è stato eseguito a regola d'arte.

4 TERMOMETRO ELIWELL

4.1 Interfaccia utente



EM300(LX)



indicatore elettronico digitale

INTERFACCIA UTENTE

L'utente dispone di un display e di quattro tasti per il controllo dello stato e la programmazione dello strumento.

TASTI E MENU

Tasto UP

Scorre le voci del menu



Scorre le voci del menu Decrementa i valori



Tasto fnc Funzione di ESC (uscita)



Tasto set



tasto "set".

1-Accede al Menu Stato Macchina (ALLARMI ATTIVI, LETTURA SONDE) e alle relative label/valori; 1-Accede al Menu Programmazione (PARAMETRI, COPY CARD (modelli LX)) e alle relative label/valori;

ACCESSO ED USO DEI MENU

Le risorse sono organizzate a menu, a cui si accede premendo e subito rilasciando il tasto "set" (menu "Stato macchina") oppure tenendo premuto il tasto "set" per oltre 5 secondi (menu Programmazione"). Per accedere al contenuto di ciascuna cartella, evidenziata dalla corrispondente label, è sufficiente premere una volta il

3-Conferma i comandi

A questo punto è possibile scorrere il contenuto di ciascuna cartella, modificarlo o utilizzare le funzioni in essa previste. Non agendo sulla tastiera per più di 15 secondi (time-out) o premendo una volta il tasto "fnc", viene confermato l'ultimo valore visualizzato sul display e si ritorna alla visualizzazione precedente.

MENU STATO MACCHINA (Vedi Schema Menu Stato Macchina)

Per entrare nel menu "Stato macchina" premere e rilasciare istantaneamente il tasto "set".

(Appare la label "SP1". SOLO MODELLI V/I)
(Se vi sono allarmi attivi, esclusi gli errori/guasti sonda, compare la label "AL").
Con i tasti "UP" e "DOWN" si possono
scorrere la altre cartelle contenute nel
menu: di seguito sono riportate le cartelle
in ordine di visualizzazione:

-AL: cartella allarmi solo MODELLI LX NOTA: La cartella AL è presente se sono presenti allarmi di alta o bassa temperatura.



ALLARME IN CORSO?

Se vi è una condizione di allarme, entrando nel menu "Stato macchina" appare la label della cartella "AL" che includerà i codici di allarme. (vedi sezione "Diagnostica").

COME SI BLOCCA LA TASTIERA

Lo strumento prevede, tramite opportuna programmazione del parametro "Loc" (vedi cartella con label "dis"), la possibilità di disabilitare il funzionamento della tastiera. Se la tastiera è bloccata è possibile accedere solamente al MENU di programmazione (vedi)

NON è possibile attivare funzioni tramite tasto (per es. tacitare allarme).

TELEVIS SYSTEM (SOLO MODELLI LX)


Il collegamento ai sistemi di telegestione Televis può avvenire tramite porta seriale

E' necessario utilizzare il modulo interfaccia TTL- RS 485:

- · BUS ADAPTER130 oppure 150.
- BUS ADAPTER 350 nel caso di EM300(LX) con ingresso V/I, Pt100/TC.

Per configurare lo strumento a tale scopo è necessario accedere alla cartella identificata dalla label "Add" e utilizzare i parametri "dEA" e "FAA".

SCHEMA MENU PROGRAMMAZIONE



usare esclusivamente BusAdpater350 per modello con ingresso V/I, Pt100/TC

SCHEMA MENU STATO MACCHINA



MENU DI PROGRAMMAZIONE (Vedi Schema Menu Programmazione) 1) Visualizzazione parametri livello 1

Per entrare nel menu "Programmazione" premere per oltre 5 secondi il tasto "set".

I parametri di livello 1 possono essere protetti da una PASSWORD* di accesso (definita dal parametro DIS/PA1)

Se la PASSWORD è attiva, accedendo al **Menu Programmazione** comparirà la label "PA1"; premere il tasto "set"; il valore "0" apparirà; inserire il valore della password mediante i tasti "UP"/"DOWN" e

premere di nuovo il tasto "set". Questo permetterà di accedere ai parametri di livello 1.

Per scorrere le altre cartelle agire sui tasti "UP" e "DOWN"; le cartelle visualizzeranno tutti e solo i par. di livello 1.

NOTA: E' consigliato spegnere e riaccendere lo strumento ogniqualvolta si modifichi la configurazione dei parametri per prevenire malfunzionamenti sulla configurazione e/o temporizzazioni in corso (obbligatorio per selezione tipo sonda e parametri relativi a conteggi).

*PASSWORD

La password "PA1" consente l'accesso ai parametri di livello 1. Nella configurazione standard la password non è presente. Per abilitarla (valore ≠0) e assegnarne il valore desiderato bisogna entrare nel menu "Programmazione", all'interno della cartella con label "di5".

Nel caso la password sia abilitata sarà richiesta all'ingresso del menu "Programmazione"

UTILIZZO DELLA COPY CARD (SOLO MODELLI LX)

La Copy Card è un accessorio che connesso alla porta seriale di tipo TTL consente la programmazione rapida dei parametri dello strumento (carico e scarico di una mappa parametri in uno o più strumenti dello stesso tipo). Le operazioni si effettuano nel seguente modo:

Fr-Format Con questo comando

Con questo comando è possibile formattare la chiavetta, operazione **necessaria** in caso di •primo utilizzo,

 utilizzo con modelli non compatibili fra loro,
 dopo l'utilizzo con un determinato modello se deve essere connessa con un differente modello. Attenzione: quando la chiavetta è stata programmata, con l'impiego del parametro "Fr" tutti i dati inseriti vengono cancellati. L'operazione non è annullabile.

UL-Upload

Con questa operazione si caricano dallo strumento i parametri di programmazione.

dL-Download

Con questa operazione si scaricano nello strumento i parametri di programmazione.

- UPLOAD: strumento --> Copy Card
- DOWNLOAD: Copy Card --> strumento.

Le operazioni si effettuano accedendo alla cartella identificata dalla label "FPr" e selezionando a seconda del caso i comandi "UL", "dL" oppure "Fr"; il consenso all'operazione viene dato premendo il tasto "set". Per operazione eseguita appare "y" mentre per operazione fallita appare "n".

Download "da reset"

Collegare la Copy Card a strumento spento. All'accensione dello strumento si caricano su strumento i parametri contenuti nella Copy Card; terminato il lamp test il display visualizzerà per un periodo di circa 5 secondi:

- · la label dLY in caso di operazione riuscita
- la label dLn in caso di operazione fallita NOTA:
- dopo l'operazione di download lo strumento funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.



DIAGNOSTICA

La condizione di allarme viene sempre segnalata tramite il buzzer (se presente) e dal led in corri-

spondenza dell'icona allarme (SE PRESENTE)

La segnalazione di allarme derivante da

- sonda di regolazione che misura valori al di fuori del campo di lettura nominale
- sonda regolazione guasta/in corto/sonda aperta nel caso del modello 4...20 mA*

compare direttamente sul display dello strumento con l'indicazione E1.

Nota: per evitare false segnalazioni, la condizione d'errore deve permanere per un periodo superiore ai 10 secondi

La condizione di errore della sonda 1 (regolazione) provoca le seguenti azioni:

visualizzazione sul display del codice E1

In caso di errato collegamento del 3° filo (per sonda Pt100) nella cartella "AL" apparirà la label "Pt3".

Per alcuni secondi il display visualizzerà una temperatura errata.

ALLARME DI MASSIMA E DI MINIMA TEMPERA-

TURA Quando si verifica una condizione d'allarme, se non ci sono in corso tempi di esclusione allarme (vedi parametri di esclusione allarme), viene accesa l'icona allarme fissa.

Tabella guasti sonda

DISPLAY GUASTO
E1 Sonda 1 (regolazione) guasta*

*sonda guasta/in corto/aperta nel caso del modello 4...20mA; le altre sonde, se in corto, misureranno il valore 0V oppure 0mA) Tabella allarmi

DISPLAY	ALLARME
AH1	Allarme di alta temperatura (riferito alla sonda termostatazione o sonda 1)
AL1	Allarme di bassa temperatura (riferito alla sonda termostatazione o sonda 1)
	l'allarme premere un tasto qualsiasi. LED da fisso diventa lampeggiante.

Gli allarmi sono intesi in valore assoluto Tale condizione di allarme è visualizzabile nella cartella "AL" con le label "AH1-AL1".

L'allarme di massima si verifica quando la temperatura della sonda sarà:

•maggiore o uguale a HAL/HA1


L'allarme di minima si verifica quando la temperatura della sonda sarà minore o uguale a LAL/LA1

Il rientro dell'allarme di massima si verifica quando la temperatura della sonda sarà

• minore o uguale a HAL/HA1 - AFd

Il rientro dell'allarme di minima si verifica quando la temperatura della sonda sarà:

•maggiore o uguale a LAL/LA1 + AFd



CONNESSIONI ELETTRICHE

Attenzione! Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo a macchina spenta.

Lo strumento è dotato di morsettiere a vite per il collegamento di cavi elettrici con sezione max 2,5 mm2 (un solo conduttore per morsetto per i collegamenti di potenza): per la portata dei morsetti vedi etichetta sullo strumento.

Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione sia conforme a quello richiesto dallo strumento.

È opportuno tenere i cavi della sonda, dell'alimentazione ed il cavetto della seriale TTL separati dai cavi di potenza.

· versione con ingresso PTC/NTC

La sonda può essere allungata utilizzando del normale cavo bipolare (si fa presente che l'allungamento della sonda grava sul comportamento dello strumento dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica EMC: va dedicata estrema cura al cablaggio).

· versione con ingresso PTC/NTC:

La sonda non é caratterizzata da alcuna polarità di inserzione.

 versione con ingresso V/I/Pt100-TC: NOTA: Verificare la polarità di inserzione della sonda.

Tabella ingressi Analogici

Modello	Ingresso analogico
EM300(LX)	sonda PTC -NTC
EM300(LX)	sonda TcJ-TcK-Pt100
EM300(LX)	EWPA 007/030
EM300(LX)	EWHS 280/300/310*
EM300(LX)	01/5/10 V Ingr. tensione
EM300(LX)	0/420mA Ingr. corrente

NOTA: Per DATI TECNICI e connessione con sonde EWPA ed EWHS consultare i relativi fogli tecnici e/o schema ultima pagina.

alimentazione da alimentatore esterno. Per le caratteristiche dell' alimentatore esterno vedere caratteristiche sensore collegato.

DATI TECNICI COMUNI

Protezione frontale: IP65.

Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica.

Dimensioni: frontale 74x32 mm,

 profondità 30 mm (senza morsetti). ·modelli 'switching': profondità 60 mm (senza morsetti).

Montaggio: a pannello, con dima di foratura 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm). Temperatura di utilizzo: -5...55 °C. Temperatura di immagazz.: -30...85 °C. Umidità ambiente di utilizzo: 10...90 % RH (non condensante).

Umidità ambiente di immagazzinamento: 10...90% RH (non condensante).

Uscita buzzer: solo nei modelli che lo prevedono.

(SOLO MODELLI LX)

Seriale: TTL per collegamento a

- ·Copy Card;
- TelevisSystem.

Consumo:

- modello 230V: 1,8 W max.;
- modello 12: 0.5 W max.
- · modelli 'switching': 3 W max.

Alimentazione:

- 230V~ ±10% 50/60 Hz
- oppure 12V~/= ±10% 50/60 Hz.
- oppure 12-24V- ±10%, 12-36Vm ±10% SELV (solo modelli NTC/PTC e Pt100-TC)

Attenzione: verificare l'alimentazione dichiarata sull'etichetta dello strumento: consultare l'Ufficio commerciale per ulteriori disponibilità.

NOTA: Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione quali, ad esempio, le sonde.

Ciò implica, ad esempio, che l'errore introdotto dalla sonda va a aggiungersi a quello caratteristico dello strumento.

DATI TECNICI EM300(LX)

CON INGRESSO PTC/NTC

Range di visualizzazione:

- sonda NTC: -50.0...110.0°C (-58...230°F);
- sonda PTC: -55.0...140.0°C (-67...284°F) su display 3 digit e mezzo + segno. Ingresso analogico: un ingresso tipo PTC oppure NTC (selezionabile da parametro). Campo di misura: da -55 a 140 °C. Accuratezza: migliore dello 0,5% del fondo scala + 1 digit.

Risoluzione: 0,1°C (0,1°F fino a +199,9°F; 1°F oltre).

CON INGRESSO V - INGRESSO I

Range di visualizzazione:

-99...100 (ndt = n), -99.9...100.0 (ndt = y), -999...1000 (ndt = int) su display 3 digit e mezzo + segno.

Ingresso analogico (vedi tabella):

- ingresso V (0-1V, 0-5V, 0-10V) oppure
- ingresso I (0...20mA, 4...20mA);

Campo di misura: da -999 a 1000. Accuratezza: migliore dello 0,5% del fondo scala + 1 digit.

Risoluzione: 1 oppure 0,1 digit in base alle impostazioni dei parmetri.

Impedenza ingresso in corrente: 100 ohm Impedenza ingresso in tensione: 20K ohm NOTA: per il collegamento con sensore a 3 fili la massima corrente erogabile dallo strumento è di 25mA (misura + alimentazione del sensore)

CON INGRESSO PT100-TC

Range di visualizzazione:


- modello Pt100: -200...800°C (-328...1472°F),
- · modello TcJ -40...760°C (-40...1400°F),
- modello TcK -40...1350°C (-40...2462°F)**
- ** (-40..1999°F) oltre visualizza SuP, con punto decimale in base a parametro ndt, su display 3 digit e mezzo + segno. Ingresso analogico: un ingresso Pt100 oppure TcJ oppure TcK in funzione del modello;

Campo di misura: da -200 a 1999. Accuratezza:

- · modello Pt100: 0,5% per tutta la scala + 1 digit; 0,2% da -150 a 300°C.
- · modello TcJ 0,4% per tutta la scala + 1
- · modello TcK 0,5% per tutta la scala + 1 digit; 0,3% da -40 a 800°C. Risoluzione:
- modello Pt100: 0,1°C (0,1°F) fino a 199,9 °C, 1°C (1°F) oltre
- modello Tcj/TcK 1°C (1°F).
- Risoluzione:
- modello Pt100: 0,1°C (0,1°F) fino a 199,9 °C, 1°C (1°F) oltre
- · modello TcJ/TcK 1°C (1°F).

NOTA: nel modello Pt100 la deriva termica nel range -5...55°C può arrivare a 3°C.

MONTAGGIO MECCANICO E CUT-OUT



Lo strumento è concepito per il montaggio a pannello. Praticare un foro da 29x71 mm e introdurre lo strumento fissandolo con le apposite staffe fornite. Evitare di montare lo strumento in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è adatto per l'uso in ambienti con polluzione ordinaria o nor-

Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento dello strumento.

4.2 Tabella parametri

TABELLA PARAMETRI EM300(LX) per sonda NTC/PTC

SOLO MODELLI LX

SOLO MODELLI LX

PARAMETRO	DESCRIZIONE	RANGE	DEFAULT*	VALORE**	U.M.
	ALLARMI (cartella con label "AL") SOLO MODELLI LX				
AFd	Alarm Fan differential. Differenziale degli allarmi.	1.050.0	2.0		"C/"F
IAL (!)	Higher ALarm. Allarme di massima temperatura. Valore di tempe-	LAL150.0	50.0		"C/"F
	ratura (inteso come distanza dal Setpoint) il cui superamento				
W11=71=11	verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.				
AL (!)	Lower Alarm. Allarme di minima temperatura. Valore di tempera-	-50.0HAL	-50.0		*C/*F
	tura (inteso come distanza dal Setpoint) il cui superamento verso				
	il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme.				
PAO (!)	Power-on Alarm Override, Tempo di esclusione allarmi all'accen-	010	0		ore
	sione dello strumento, dopo mancanza di tensione.				
tAO	temperature Alarm Override. Tempo ritardo segnalazione allarme	0250	0		min
	temperatura.				
tP	tacita (silenzia) allarme mediante tasto	n/y	у		flag
	COMUNICAZIONE (cartella con label "Add") SOLO MODELLI				
	LX				
dEA (!)	dEA = indice del dispositivo all'interno della famiglia (valori validi	014	0		num
	da 0 a 14).				
FAA (!)	FAA = famiglia del dispositivo (valori validi da 0 a 14).	014	0		num
	La coppia di valori FAA e dEA rappresenta l'indirizzo di rete del				
	dispositivo e viene indicata nel seguente formato "FF.DD" (dove				
	FF=FAA e DD=dEA).				
	DISPLAY (cartella con label "diS")				
LOC	Blocco tastiera (set e tasti). Rimane comunque la possibilità di	n/y	n		flag
	entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo				
	stato di questo parametro per consentire lo sblocco della tastiera.				
	y = si; n = no.				
PA1	Password 1. Quando abilitata (valore diverso da 0) costituisce la	0250	0		num
	chiave di accesso per i parametri di livello 1.				
ndt	number display type. Visualizzazione con punto decimale.	n/y	n		flag
	y = si; n = no, int= interi.				
CA1	Calibrazione 1. Valore positivo o negativo che viene sommato a	-12.012.0	0		C/°F
	quello letto dalla sonda regolazione (ingresso analogico) prima di	(-30,030,0) (§)			
	essere visualizzato e utilizzato per la regolazione.				
LdL	Valore minimo visualizzabile.	-55.0HdL (-328,0HdL) (§)	-50.0 (-200 (§))		C/°F
HdL	Valore masimo visualizzabile.	LdL302 (LdL1999) (§)	140.0 (1500 (§))		C/°F
dro(*)	Selezione °C o °F per la visualizzazione temperatura letta dalla	0/1	0		flag
	sonda. NOTA BENE: con la modifica da °C a °F o viceversa i				
	valori di temperatura NON vengono adeguati				
	(es 10°C diventa 10°F)				
	CONFIGURAZIONE (cartella con label "CnF")				
H00 (!)	Selezione tipo di ingresso PTC/NTC	0/1	*		flag
rEL	Versione del dispositivo. Parametro a sola lettura.	/			/
tAb	Riservato. Parametro a sola lettura.				1
	COPY CARD (cartella con label "Fpr") SOLO MODELLI LX				
UE	UpLoad: trasferimento parametri di programmazione da strumen-	1	1		
	to a Copy Card.				_/
dL.	downLoad: trasferimento parametri di programmazione da Copy		/		
	Card a strumento.				1
Fr	Format. Cancellazione di tutti i dati inseriti nella chiavetta.	1	/		1
	NOTA BENE: l'impiego del parametro "Fr" (formattazione				
	della chiavetta) comporta la perdita definitiva dei dati inseri-				
	ti nella stessa.	(§) modello P	*100/TC		
	L'operazione non è annullabile. Dopo l'operazione con la	(g) modello P	Crooric		
	Copy Card il dispositivo deve essere spento e riacceso				

- ** colonna VALORE: da compilare, a mano, con eventuali impostazioni personalizzate (se diverse dal valore impostato per default).

(°) La conversione matematica per la temperatura é °F=(9/5)* °C+32. esempio: 32°F=0°C; 50°F=10°C.

parametro dro: con la modifica da °C a °F o viceversa NON si esegue la conversione matematica e NON vengono modificati i valori.

Sarà dunque necessario rivedere tutti i valori di temperatura impostati. es. con un setpoint impostato a 10°C, modificando il valore in °F il setpoint diverrà di 10°F e non 50°F! (secondo tabella di conversione)

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI Eliwell & Controlli s.r.l. non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diverso da quelli previsti e, in particolare, difforme dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il presente;
- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate,
- uso su apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di utensili; - manomissione e/o alterazione del prodotto;
- uso in apparecchi non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Eliwell & Controlli s.r.l. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata dalla Eliwell & Controlli s.r.l. stessa. Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia la Eliwell & Controlli s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo manuale. La Eliwell & Controlli s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

CONDIZIONI D'USO

USO CONSENTITO

Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.

Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale).

Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agl aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferi-


- · Installazione: Classe II per quanto applicabile (frontale)
- · Grado di inquinamento: 2
- · Gruppo Materiale Illa
- Stato del dispositivo: apparecchio fisso permanentemente connesso.
- · Categoria di misura: III


USO NON CONSENTITO

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.

4.3 Schemi di collegamento

SCHEMI DI COLLEGAMENTO





MORSETTI

- 1 2 Alimentazione
 - 230V~ ±10% 50/60 Hz oppure
 - 12V~/... ±10% 50/60 Hz oppure
 - 12-24V~ ±10%, 12-36V... ±10% SELV (solo modelli

NTC/PTC e Pt100-TC)

MODELLI NTC/PTC

3 - 4 Ingresso sonda Pb1

MODELLI V

3 - 4 - 5 Ingresso tensione

(3=massa-GND; 4=segnale; 5=+12V)*

MODELLI I

3 - 4 - 5 Ingresso corrente (3=massa-GND; 4=segnale; 5=+12V)*

MODELLI Pt100-TC


4 - 5 Ingresso TcJ-TcK 3 - 4 - 5 Ingresso Pt100 3 fili

SOLO MODELLI LX

A Ingresso TTL per Copy Card e per collegamento a Televis**System**

*in funzione del modello

* Verificare la polarità di inserzione della sonda.





ELIWELL CONTROLS s.r.l.

Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Telephone +39 0437 986111 Facsimile +39 0437 989066 Internet http://www.eliwell.it

Technical Customer Support:


Telephone +39 0437 986300

Email: techsuppeliwell@invensyscontrols.com

Invensys Controls Europe An Invensys Company

6/2006 - I cod. 9IS43049





5 UNITA' CONDENSATRICE

5.1 Caratteristiche generali

UNITA' CONDENSATRICI
CONDENSING UNITS

GROUPES DE CONDENSATION VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE





UNITA' CONDENSATRICI AD ARIA

I VALORI DI RESA SONO RIFERITI A:

- AMBIENTE: +32°C,
- GAS ASPIRATO: 0°C (LBP) E +20°C (HBP),
- SOTTORAFFREDDAMENTO: OK

LEGENDA TABELLE:

D=Mandata

S=Aspirazione

Win-Watt assorbiti alle condizioni nominali

In=Ampere assorbiti alle condizioni nominali

Te: -20°C (LBP) -10°C (HBP)

Tc: +50°C

TUTTE LE UNITA' CONDENSATRICI RIVACOLD SONO PROGETTATE PER ESSERE CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23 CE (PED).



AIR COOLED CONDENSING UNITS

OUTPUT VALUES REFER TO:

- AMBIENT TEMP. : +32°C
- SUCTION GAS: 0° C (LBP) AND $+20^{\circ}$ C (HBP),
- SUBCOOLING: OK

TABLE LEGEND:

D = Discharge

S = Suction

Win = Watt absorbed at nominal conditions

In=Ampere absorbed at nominal conditions

Te: -20°C (LBP) -10°C (HBP)

Tc: +50°C

ALL RIVACOLD CONDENSING UNITS ARE DESIGNED TO COMPLY WITH 97/23/CE DIRECTIVE (PED).



GROUPES DE CONDENSATION PAR AIR

LES VALEURS DE RENDEMENT SONT REFERES A:

- AMBIANTE : +32°C,
- GAZ ASPIRE: 0°C (LBP) ET +20°C (HBP),
- SOUS-REFROIDISSEMENT: OK

LEGENDE DES TABLEAUX:

D = Decharge

S = Aspiration

Win = Watts absorbés aux conditions nominales

In = Ampéres absorbés aux conditions nominales

Te: -20°C (LBP) -10°C (HBP)

Tc: +50°C

TOUTES LES UNITES DE CONDENSATION RIVACOLD SONT CONÇUES DE FAÇON A LES CONFORMER A LA DIRECTIVE 97/23 CE (PED).



LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

DIE WERTE DER LEISTUNG BEZIEHEN SICH FÜR:

- RAUMTEMPERATUR: +32°C
- SAUGGAS: 0° (LBP) UND $+20^{\circ}$ C (HBP)
- UNTERKÜHLUNG: 0 K

LEGENDE:

D = Druck

S = Saug

Win = Nennleistungsaufnahme

In = Nennstromaufnahme

Te: -20°C (LBP) -10°C (HBP)

Tc: +50°C

ALLE VERDICHTEREINHEITEN VON RIVACOLD SIND AUF EINE ENTSPRECHUNG DER RICHTLINIE 97/23 EG (PED) VORBEREITET.

FATTORI DI CONVERSIONE / CONVERSION FACTORS

1W = 0.86 kcal/h

1kcal/h = 3,97 Btu/h

1CV = 0,735 kW

1kcal/h = 1,163 W

 $1Ton = 3030 \, kcal/h$

1PSI = 0.0703 atm

 $1W = 3,41 \, Btu/h$

1Ton = 3,516 kW

1atm = 14,22 PSI

1Btu/h = 0,293 W

1Ton = 12000 Btu/h

 $1bar = 10^5 Pa$

1Btu/h = 0.252 kcal/h

1kW = 1,36 CV

 $1kPa = 0,102 \text{ mH}_20$

5.2 Caratteristiche tecniche


UNITA' CONDENSATRICI CONDENSING UNITS


GROUPES DE CONDENSATION VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE




R404A	VOI	T	(COMPRESSOR	2	POV CONSU	TUBES U.C. DIMENSIONS			PERFO	RMANO	E (W)		CA				
		/20	HP	MODEL	cm ³	Win	In	D	S	A B H		A B H EVAPORATING TEMP. (°C)					°C)	PE
MODEL	230/1	400/3		ASPERA	10000	watt	Α	mm	mm	mm	mm	mm	0	-5	-10	-15	-20	

COMPRESSORE PER MEDIA E A AIR CONDENSIN	ASPERA LTA TEM NG UNIT DMPRES	NITS, CAPILLARY EXPANSION, ESSOR,ONE FAN-MOTOR RANGE,						GROUPES DE CONDENSATION PAR AIR, EXPANSION A CAPILLA COMPRESSEUR ASPERA NEK, SERIE A UN VENTILATEUR, POUR MOYENNE ET HAUTE TEMPERATURE LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE EXPANSION MIT KAPILLARROHR, NEK ASPERA VERDICHTER, REIHE MIT EINEM LÜFTER FÜR MITTLERE UND HOHE TEMPERATUR									
HA004Z1051	х	1/4	NEK6144GK	4,50	274	1,7	6	10	450	300	270	514	443	380	326	282	0
HA006Z1051	х	1/3	NEK6165GK	6,20	382	2,3	6	10	480	330	295	761	651	557	477	417	0
HA007Z1051	X	1/3+	NEK6181GK	7,30	415	2,7	6	10	480	330	295	838	717	608	511	430	0
HA009Z1051	X	1/2	NEK6210GK	8,80	486	2,9	6	10	480	330	295	978	842	721	618	535	0
HA012Z1051	x	1/2+	NEK6213GK	12.10	760	4.8	6	10	500	330	297	1251	1084	934	799	677	0





5.3 Schema elettrico di collegamento




6 MODALITA' D'USO

6.1 Accensione

Una volta provveduto alla corretta installazione ed allacciamento elettrico, per l'utilizzo del banco è sufficiente azionare l'interruttore, posto sul lato operatore, posizionandolo su I.

6.2 Variazione temperatura

L' elemento self-service è fornito già tarato per creare una temperatura interna alla vasca idonea. Nel caso in cui si voglia andare a modificare tale temperatura è necessario asportare il pannello che da accesso al banco motore e agire direttamente sul termoregolatore meccanico come da schema seguente:



7 MANUTENZIONE PERIODICA

7.1 Pulizia della vasca

Pulire frequentemente (almeno una volta ogni turno di lavoro) l'interno della vasca e controllare attentamente il foro di scarico. Le griglie di aerazione devono essere pulite accuratamente.

7.2 Controlli periodici

Periodicamente (ogni 6 mesi) è consigliabile far verificare ad un tecnico professionista specializzato l'integrità delle parti elettriche, nonché l'integrità della scocca in acciaio inox per prevenire eventuali dispersioni di acqua.

7.3 Guasti o malfunzionamenti

Nel caso di guasti o di malfunzionamento si consiglia di rivolgersi a personale qualificato e nel caso di eventuali parti da sostituire devono essere usati ricambi originali della stessa marca e modello di quelli sostituiti.

7.4 Avvertenze importanti

- ⇒ Non effetture interventi senza aver prima tolto la tensione.
- ⇒ Non toccare le parti contenenti l'impianto elettrico scalzi, con le mani o piedi bagnati o se in prossimità del quadro elettrico vi è presenza di acqua od eccessiva umidità.

8 SMALTIMENTO RIFIUTI E DEMOLIZIONE

8.1 Stoccaggio dei rifiuti

E' ammesso uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali in vista di uno smaltimento mediante trattamento e/o stoccaggio definitivo. Vanno in ogni caso osservate le leggi vigenti nel paese dell'utilizzatore in materia di tutela dell'ambiente.

8.2 Demolizione

Nei vari Paesi sono in vigore legislazioni differenti, pertanto si devono osservare le prescrizioni imposte dalle leggi e dagli enti preposti dai Paesi dove avviene la demolizione. Smontare tutto quello che è possibile raggruppando i componenti secondo la loro natura chimica. Le parti di acciaio inox sono tutte riciclabili, mentre le altre parti possono essere considerate rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Le procedure di smontaggio devono essere effettuate da personale specializzato.

9 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

9.1 Conformità CE

La **BENDONI INOX Srl** con sede in BIBBIENA - Frazione SOCI, Via san Marco 9 (AREZZO) partita i.v.a. I-00878970516

	Dichiara che il prodotto contraddistinto	da:
Codice:	Matricola:	Anno:
È stato	realizzato in modo da essere conforme alle segue	enti norme unificate:
	UNI EN 292 UNI EN 294	
	CEI EN 60204 CEI EN 60335	
	Ed alle seguenti direttive CE:	
2004/108	8/CE del 15 dicembre 2004 (direttiva compatibil 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (direttiva m 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (direttiva bas	nacchine)
	<i>Luca Bendoni</i> Amministratore della: BENDONI INOX Srl	
relativi a: APPL	9.2 Conformità alle normative sani di tutti i punti riportati sul presente libretto, con po ICAZIONI – INSTALLAZIONE – MODALITA li ichiara che il prodotto a cui è stato allegato il pres	articolare riferimento ai paragrafi D'USO – MANUTENZIONE
<u>Reg</u> <u>Regolam</u>	c 178/2002 (riguardante i principi e requisiti general colamento CE 852/2004 (riguardante l'igiene dei prento CE 853/2004 (riguardante l'igiene degli alime 35/2004 (riguardante i materiali e gli oggetti destina alimentari)	<u>rodotti alimentari)</u> enti di origine animale)
	Luca Bendoni Amministratore della: BENDONI INOX Srl	
•	9.3 Dichiarazione di collaudo ato allegato il presente documento è stato sottopost trollo qualità secondo la normativa ISO 9001 e ve	*
In data:	Dal nostro incaricato:	
	Che non ha riscontrato nessuna evidenza di p	problema.
	Luca Bendoni	

BENDONI INOX Srl

Bendoni <mark>Inox</mark>



Bendoni Inox S.r.l.

Via San Marco, 9 - Soci I-52010 BIBBIENA (Arezzo)
Tel. +39.0575.560231
Fax +39.0575.561362
info@bendoni.it
www.bendoni.it